
CERNO 6

οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εσωτερικού χώρου / χωνευτά οροφής

1






Εργαλεία / εξαρτήματα




Εγκατάσταση

Ανοίξτε την οπή στην οροφή.
Κάντε την ηλεκτρική σύνδεση.




Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στη λαμπτοθήκη.




2


Πιέστε τον λαμπτήρα στο φωτιστικό μέχρι να ασφαλίσει.
Λυγίστε τα ελατήρια προς τα πάνω και τοποθετήστε το φωτιστικό στην οροφή.



S.S.LED



Για S.S.LED ακολουθήστε την ίδια διαδικασία χωρίς λαμπτοθήκη.



3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε αντιστατικά γάντια όταν αγγίζετε τα LED.



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT


CERNO 6


JUN 2025

installation instructions


indoor / ceiling recessed

1







Installation
Cut the ceiling.
Make wiring connection.




Tool accessories




2 Place the lamp on the fixture until it clicks.
Bend the springs upwards to install the fixture into the ceiling.



S.S.LED



Follow the same procedure for installing S.S.LED without using a lampholder.



3

USER INSTRUCTIONS
- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT