
COMIS 10 RING SP + BASE PS

ΑΠΡ 2024

οδηγίες τοποθέτησης

εσωτερικού χώρου / ανάρτηση

1 **Εγκατάσταση** Ανάρτηση οροφής




Μετρήστε και σημειώστε τις οπές.


Βιδώστε τα εξαρτήματα ανάρτησης.

Ρυθμίστε τα συρματόσχοινα και κόψτε ό,τι περισσεύει.


Αυτόματος σφιγκτήρας




Εργαλεία / εξαρτήματα




2




Ανοίξτε οπή στην οροφή για τη βάση.



3




Συνδέστε το τροφοδοτικό με το φωτιστικό και την παροχή.
Περάστε το τροφοδοτικό από την οπή της οροφής.




Λυγίστε τα ελατήρια και τοποθετήστε τη βάση στην οροφή.

4




5



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε αντιστατικά γάντια όταν αγγίζετε τα LED.



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40

GREENLIGHT


COMIS 10 RING SP + BASE PS

APR 2024

installation instructions

indoor / suspended


1 Installation Ceiling suspension




Measure and mark the drill points.


Screw the suspension accessories.

Adjust the wires and cut them off if they exceed







2




Cut hole on the ceiling to fit the base.



3





Make wiring connections with driver and main supply.
Pass the driver through the ceiling hole.



Bend the base springs to fit the base into the ceiling.

4






USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40

GREENLIGHT