
LEGATUS LINEAR SPOT

ΙΟΥΛ 2024


οδηγίες τοποθέτησης

εσωτερικού χώρου / ράγας χαμηλής τάσης


1




Εγκατάσταση στις ράγες ST1 & ST8



Εγκατάσταση στις ράγες ST2 & ST5




2 Τοποθετήστε το φωτιστικό στη ράγα.




3 **Αφαίρεση φωτιστικού**

Τραβήξτε ομαλά προς τα κάτω από τις άκρες του φωτιστικού.




ΜΗΝ Χρησιμοποιείται ένα χέρι.
ΜΗΝ τραβάτε από τη μία άκρη.

2 Τοποθετήστε το φωτιστικό στη ράγα.




3 **Αφαίρεση φωτιστικού**

Τραβήξτε ομαλά προς τα κάτω από τις άκρες του φωτιστικού.



ΜΗΝ Χρησιμοποιείται ένα χέρι.
ΜΗΝ τραβάτε από τη μία άκρη.

4



Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT


LEGATUS LINEAR SPOT

JUL 2024


installation instructions

indoor / low voltage systems


1




Installation on track ST1 & ST8




Installation on track ST2 & ST5



2 Fit adapter on track.




3 **Remove the adapter**
Pull down smoothly from the edges of the luminaire.




Do **NOT** use one hand.
Do **NOT** pull from one side.


2 Fit adapter on track.



3 **Remove the adapter**
Pull down smoothly from the edges of the luminaire.



Do **NOT** use one hand.
Do **NOT** pull from one side.



USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40

GREENLIGHT