
PENDO 1R TR S.S.LED

OCT 2026

installation instructions

indoor / spotlights





Rotation
Vertical: 90° / Horizontal: 360°


Weight: 2 kgr.

Safety
Verify the maximum weight carrying capacity of the track, before installing the spotlight.


1 **Installation**
Select “0” circuit.
Fit adapter on track.









2 Push the adapter into track till it snaps into place. Turn the mechanical fixing knob. Select the desired circuit.





3 **Adapter Removal**
Remove adapter from track.
Notice: Firstly select “0” στο circuit.



4

USER INSTRUCTIONS
- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation.
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING


Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT

PENDO 1R TR S.S.LED

οδηγίες τοποθέτησης

εσωτερικού χώρου / σποτ ράγας




Περιστροφή
Κατακόρυφα: 90° / Οριζόντια: 360°


Βάρος: 2 kgr.

Ασφάλεια
Επιβεβαιώστε το μέγιστο βάρος που αντέχει η ράγα πριν τοποθετήσετε τον προβολέα.


1 **Εγκατάσταση**
Επιλέξτε "0" στο κύκλωμα. Τοποθετήστε τον αντάπτορα στη ράγα.










2 Πιέστε τον αντάπτορα στην ράγα για να ασφαλίσει. Γυρίστε το μηχανικό κουμπί στερέωσης. Επιλέξτε το επιθυμητό κύκλωμα.






3 **Αφαίρεση αντάπτορα**
Αφαιρέστε τον αντάπτορα από τη ράγα.
Προσοχή: Επιλέξτε "0" στο κύκλωμα.








Οδηγίες εγκατάστασης
- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT