
PENDO 2 WALL COIN LED AC

IAN 2026

οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εξωτερικού χώρου / επίτοιχα






1 **Εγκατάσταση**

Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε την εσωτερική βάση.




2 Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο και σφίξτε τις βίδες. Χρησιμοποιήστε ούπα.
Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.




3 **Αντικατάσταση λαμπτήρα / γυαλιού**

Χαλαρώστε τις 4 βίδες και αφαιρέστε το γυάλινο κάλυμμα.




4



- Βγάλτε τον λαμπτήρα για πρόσβαση στην εσωτερική κλέμα.
- Αποσυνδέστε τον λαμπτήρα.
- Αντικαταστήστε τον χαλασμένο λαμπτήρα και συνδέστε καινούργιο.
- Τοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε τις βίδες.


5



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε αντιστατικά γάντια όταν αγγίζετε τα LED.



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP65


GREENLIGHT

PENDO 2 WALL COIN LED AC

JAN 2026


installation instructions

outdoor / wall







2 *Fit the base on wall and tighten the screws. (Use wall plugs)*
Make wiring connections




1 ***Installation***
Loosen the screws to remove the inner base.



3 ***Lamp/ glass replacemnt***
Loosen the 4 screws to remove the glass cap.




4




- Pull the lamp out of the fixture to access the inner terminal block.
- Disconnect the lamp.
- Replace the damaged lamp and connect a new one.
- Attach the cap and tighten the screws.

5



USER INSTRUCTIONS
- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation.
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP65

GREENLIGHT