

STATUS S 2F S.S.LED / COIN LED

οδηγίες τοποθέτησης

εσωτερικού χώρου / προφίλ


1






Κάντε την ηλεκτρική σύνδεση.


Εγκατάσταση
Ανοίξτε την οπή.




3 Στερεώστε με τις βίδες συγκράτησης. Κρατάτε το φωτιστικό όσο χρησιμοποιείτε το δράπανο.




Εργαλεία / εξαρτήματα




5 **Αντικατάσταση λαμπτήρα**
Λυγίστε το κύριο ελατήριο για να αφαιρέσετε τον λαμπτήρα.




2 Τοποθετήστε το φωτιστικό στην οπή οροφής, αρχίζοντας από τη μία πλευρά.




4 Στοκάρετε και βάψτε την ψευδοροφή.



Περιστροφή:
Κατακόρυφα 30°
| Οριζόντια 30°



6



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε αντιστατικά γάντια όταν αγγίζετε τα LED.



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε τυχόν ραγισμένο γυαλί.



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT


STATUS S 2F S.S.LED / COIN LED


FEB 2025

installation instructions


indoor / profile

1






Installation
Cut the hole.




Make wiring connection.


3 Secure using retaining screws. Hold the luminaire while using the drill.




Tool accessories




5 **Lamp replacement**
Bend the main spring to release the lamp.




2 Place the luminaire in the ceiling hole. Firstly, adjust the one side.




4 Grouting. Paint the false ceiling.



Rotation :
Vertical 30° |
Horizontal 30°



6




USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT