

# TERES 3 FAROS SMALL BRASS E27

## οδηγίες τοποθέτησης

εξωτερικού χώρου / επίτοιχα



**1**





**Εγκατάσταση**


A. Ξεβιδώστε τις (2) βίδες Άλεν με κλειδί και αφαιρέστε την εσωτερική βάση.

B. Στερεώστε το φωτιστικό στον τοίχο με βίδες και ούπα.

C. Κάντε στεγανές ηλεκτρικές συνδέσεις και ασφαλίστε την εσωτερική βάση στο φωτιστικό.





Εργαλεία / εξαρτήματα



**2**

**Αντικατάσταση λαμπτήρα**

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι του φωτιστικού.
Τοποθετήστε και βιδώστε τον λαμπτήρα και το καπάκι.



**Προσοχή!**
Μην αφαιρείτε το λάστιχο στεγανότητας.

**3**




**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**
Αντικαταστήστε τυχόν ραγισμένο γυαλί.



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

**Εργοστάσιο**
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP64


GREENLIGHT

# TERES 3 FAROS SMALL BRASS E27


FEB 2024

installation instructions

outdoor / wall



**1**





**Installation**


A. Release the (2) Allen screws with a wrench and remove the inner base.

B. Attach the luminaire on wall using screws and wall plugs.

C. Make wateright wiring connections and lock the inner base with the luminaire.




Tool accessories




**2**

**Lamp replacement**

Unscrew and remove the cap of the luminaire.

Place and screw the lamp and the cap of the luminaire.



**Attention!**
Do not remove the rubber gasket




**USER INSTRUCTIONS**

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

**CAUTION**
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

**Factory**
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP64

GREENLIGHT