

FETUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ FETUS

1 **Εγκατάσταση**

α Κάντε τρύπα στην οροφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα συστήματα LED χωρίς τα αντιστατικά γάντια

Κλειδί Allen No. 4.12

2

Εισάγετε το καλώδιο κεντρικής παροχής μέσα από το στυπιοθλιπτή.

Χρησιμοποιήστε ένα allen κλειδί για να ξεβιδώσετε τις βίδες και να αφαιρέσετε το καπάκι του φωτιστικού.

3

Βιδώστε τις βίδες του συστήματος συγκράτησης μέχρι να στερεωθεί το φωτιστικό στην οροφή.

Λεπτομέρεια (σύστημα συγκράτησης):
Βιδώστε ώστε τα λαμάκια συγκράτησης να ανοίξουν και να στερεωθούν στην γυμνοσανίδα.

4 Ξεβιδώστε την βίδα συγκράτησης του LED συστήματος*.

***ΠΡΟΣΟΧΗ**
Μην αγγίζετε τα συστήματα LED χωρίς τα αντι-στατικά γάντια

5 Συνδέστε στην κεντρική παροχή

Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο στεγάνωσης είναι στη θέση του πριν τοποθετήσετε το καπάκι του φωτιστικού.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην επικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλιπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό

Προσοχή

Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν σπασμένο γυαλί



IP65

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2014